

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA MEBLI

Zadbaj o swoje meble, a posłużą długo – zastosuj się do naszych rad.

W szczególności:

- Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią elementów: drewnianych, laminowanych, lakierowanych (mat, połysk) i metalowych.
- Wycieranie do sucha miękką szmatką lub ręcznikiem kuchennym zapobiegnie puchnięciu, odkształcaniu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki. Nie używaj szorstkich materiałów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną i doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
- Zadbaj o wentylację pomieszczenia kuchennego za pomocą kratki wentylacyjnych i wyciągów kuchennych. Nadmierne nagromadzenie pary powstałej podczas gotowania może doprowadzić do puchnięcia płyt, frontów, blatów lub pęknięcia i odbarwienia się powłok ochronnych.
- Unikaj kontaktu elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mogą trwale uszkodzić powierzchnie danego mebla. Elementy uszkodzone są bardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych.
- Powinno się bezwzględnie unikać stawiania gorących garnków/naczyni bezpośrednio na powierzchnię blatu.
- Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudzeń, które mogą powodować przebarwienia.
- Czyszczenie i konserwacja tylko łagodnymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.
- nie należy ściągać folii ochronnej jeżeli w pomieszczeniu trwają prace budowlane lub wykończeniowe.

ELEMENTY MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ – należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po usunięciu zabrudzeń z mebli trzeba je przetrzeć kilka razy flanelową szmatką i wytrzeć starannie do sucha.

FRONTY I ELEMENTY W WYSOKIM POŁYSKU – należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry. Większość typowych zabrudzeń (np. ślady tłustych palców, tłusty brud, kurz), może być z powodzeniem usunięte wilgotną ściereczką. Przy intensywnym zabrudzeniu można zastosować także płyn do szyb po czym należy przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką nasączoną letnią wodą. Niedopuszczalne jest używanie preparatów (płynów, proszków, kremów) o właściwościach ściernych lub skoncentrowanych środków czyszczących. Poprzez naturalne użytkowanie mebli elementy pokryte lakierem mogą odbiegać kolorem od pierwotnego wzornika.

BLATY ROBOCZE LAMINOWANE – należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki i ciepłej wody z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym. Trudno usuwalne plamy zaleca się czyścić za pomocą odpowiednich płynów lub past nie zawierających dodatków ściernych.

FORNIR oraz DREWNO – należy stosować produkty przeznaczone do pielęgnacji drewna (typu Pronto). Naturalny proces starzenia forniru oraz drewna ma wpływ na ich zmianę koloru. Ponadto proces utleniania lakieru, bejcy, oleju, którym został pokryty produkt, jest odpowiedzialny za zmianę barwy drewna na ciemniejsze. Należy systematycznie konserwować drewno zgodnie z jego wykończeniem, środkami przeznaczonymi do drewna np. olej do drewna, lakier.

-Nie przeciążaj szuflad i półek. Maksymalne obciążenia, wg zaleceń producentów:

SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH – 10kg

SZUFLADA NA PROWADNICACH BLUM – od 30 do 50kg (zależnie od użytego systemu)

CARGO MINI (podblatowe) – 15kg–24kg (zależnie od użytego systemu)

CARGO MIDI i MAXI – 18kg (maksymalne obciążenie 1 kosza)

KOSZ MAGIC- CORNER – 8-10kg

PÓŁKA LE MANS – 25kg

OBCIĄŻENIE SZAFEK WISZĄCYCH – ok. 15kg (zależnie od typu ściany montażu)

-Korzystaj z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki, piekarnika, lodówki i pozostałych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MEBLI PROSIMY O KONTAKT Z FIRMA.